

取扱説明書


かさあげくん用安心安全ガード LKD-AG

Lot No. _____

- ・本製品は、洗濯機用かさ上げ台（型番：LKD-60）を使用した際に、洗濯機と床面とのすきまに手足を入れないように警告するための製品です。
- ・施工する前に説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

○仕 様 ※洗濯機対応足幅：600mm以下

・寸法(本体)



単位：mm

セット内容	数量	材 質
①本 体	1 枚	発泡PP(ホワイト)
②両面テープ	2 枚	アクリル系粘着材
③警告シール	1 枚	—
④取扱説明書	1 枚	—

安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠ 警 告




- ・必ず洗濯機の電源プラグを抜いてから、本製品の設置する。
誤って洗濯機が作動した場合、けがや感電のおそれがあります。
- ・設置の際は、接着面の汚れ・ホコリ・水分を必ず拭き取る。
十分な接着ができなくなり、剥がれる恐れがあります。
- ・両面テープの粘着部分に触れない。
接着力が低下し、設置できなくなる恐れがあります。
- ・設置後に両面テープに水・洗剤などをかけない。
接着力が低下し、設置できなくなる恐れがあります。
- ・設置後は、本製品の取り外しをしない。
十分な接着ができなくなり、剥がれる恐れがあります。


○取付方法

- ※必ず電源プラグを外して作業を行ってください。
※設置前に洗濯機用かさ上げ台の水やホコリなどの汚れを、きれいにふき取ってください。

- ①本体を洗濯機用かさ上げ台に設置する
長さにカットしてください。
- ②両面テープを洗濯機用かさ上げ台側面に
貼り付け、①本体をしっかり押し付けて固定
してください。
- ③警告シールを見やすい場所に
貼り付けてください。



※取付幅が 600 mm 以上の場合には2セット
ご購入の上、貼り合わせてご使用下さい。



※両面テープはかさ上げ台の
側面に合わせて、縦長に貼
り付けてください。

※かさ上げ台の下部段差部を
避けて、本体の貼り付けを
行ってください。

