


LKD-AG

洗濯機用かさ上げ台
かさあげくん用 **安心安全ガード**

本製品は、洗濯機用かさ上げ台（型番：LKD-60）を使用した際に、洗濯機と床面とのすきまに手足を入れないように警告するための製品です。



本体寸法



セット内容	数量	材質
①本体	1枚	発泡PP (ホワイト)
②両面テープ	2枚	アクリル系粘着材
③警告シール	1枚	—
④取扱説明書	1枚	—

品名	品番	JANコード	価格	入数
かさあげくん用安心安全ガード	LKD-AG	4524188000257	オープン	10

取付方法・注意事項

安全上のご注意 (必ずお守りください)


警告

- 必ず洗濯機の電源プラグを抜いてから、本製品の設置する。誤って洗濯機が作動した場合、けがや感電のおそれがあります。
- 設置の際は、接着面の汚れ・ホコリ・水分を必ず拭き取る。十分な接着ができなくなり、剥がれる恐れがあります。
- 両面テープの粘着部分に触れない。接着力が低下し、設置できなくなる恐れがあります。
- 設置後に両面テープに水・洗剤などをかけない。接着力が低下し、設置できなくなる恐れがあります。
- 設置後は、本製品の取り外しをしない。十分な接着ができなくなり、剥がれる恐れがあります。

必ず守る

警告シールは見えやすい位置に必ず貼り付けてください。


付属品：③警告シール



取付方法

※必ず電源プラグを外して作業を行ってください。
※設置前に洗濯機用かさ上げ台の水やホコリなどの汚れを、きれいにふき取ってください。


- ①本体を洗濯機用かさ上げ台に設置する。長さにカットしてください。
- ②両面テープを洗濯機用かさ上げ台側面に貼り付け、①本体をしっかり押し付けて固定してください。
- ③警告シールを洗濯機の見えやすい場所に貼り付けてください。



※取付幅が 600 mm 以上の場合は 2 セットご購入の上、貼り合わせてご使用下さい。



※両面テープはかさ上げ台の側面に合わせて、縦長に貼り付けてください。
※かさ上げ台の下部段差部を避けて、本体の貼り付けを行ってください。



○このカタログに記載の内容および価格は、2022年7月現在のものです。
○諸資材の高騰や、経済情勢の変化等の理由で、価格や形状等が予告なく変更になる場合があります。
○カタログと実際の商品は、多少色調の異なる場合があります。