

## 取扱説明書

## かさあげくん用安心安全ガード LKD-AG


Lot No. \_\_\_\_\_

- 本製品は、洗濯機用かさ上げ台（型番：LKD-60）を使用した際に、洗濯機と床面とのすきまに手足を入れないように警告するための製品です。
- 施工する前に説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

## ○仕様

※洗濯機対応足幅:600mm以下

## ・寸法(本体)




セット内容	数量	材質
①本体	1枚	発泡PP(ホワイト)
②両面テープ	2枚	アクリル系粘着材
③警告シール	1枚	—
④取扱説明書	1枚	—

## ○取付方法

※必ず電源プラグを外して作業を行ってください。

※設置前に洗濯機用かさ上げ台の水やホコリなどの汚れを、きれいにふき取ってください。

1. ①本体を洗濯機用かさ上げ台に設置する  
長さにカットしてください。




※取付幅が 600 mm以上の場合は2セット  
ご購入の上、貼り合わせてご使用下さい。

2. ②両面テープを洗濯機用かさ上げ台側面に貼り付け、①本体をしっかりと押し付けて固定してください。



※両面テープはかさ上げ台の側面に合わせて、縦長に貼り付けてください。

3. ③警告シールを洗濯機の見えやすい場所に貼り付けてください。



※かさ上げ台の下部段差部を避けて、本体の貼り付けを行ってください。

